



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 4

Version 1/2023 - KJ

Anbringelse af vandmåleren

Vandmåler installeres til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

VVS-installatøren skal sørge for tilmelding af byggeri, så der kan monteres vandmåler, inden byggeriet går i gang. Vandmåler udleveres på Målerværkstedet hos DIN Forsyning.

Sådan anbringes vandmåleren

- Måleren anbringes i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring.
- Måleren monteres i målerbeslag (udleveres sammen med måleren).
- Måleren skal være beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.
- Måleren skal være let at aflæse/ udskifte.
- Der monteres altid en kontrollerbar kontraventil efter vandmåleren, denne er monteret i målerbeslaget.
- Der etableres en ventil på hver side af måleren.
- Alle vandmålere udleveres i en beskyttelseskasse. Eftermonteret inventar demonteres for ejers regning såfremt måleren ikke er tilgængelig.
- Når vandinstallation er klar, monterer VVS-montøren måleren til installationen.
- VVS-montøren kontakter DIN Forsyning og vandmåleren plomberes ved byggeriets afslutning.
- (Plomberingen foretages af DIN Forsyning).
- Beskyttelseskassen afleveres til DIN Forsyning.

Udlevering af målerbeslag

Efter indsendelse af ansøgning om vandtilslutning, henvender man sig til målerafdelingen. Her får man udleveret byggevandskasse med den endelige måler, som efterfølgende skal monteres i husets installation. Målerbeslag og kontrollerbare kontraventil udleveres sammen med byggevandskassen. Se desuden faktablad 3.



På dinforsyning.dk/drikkevand/vvs finder du vores øvrige faktablade. Har du spørgsmål til vandinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



DIN
FORSYNING